

Sol organique PURLINE | wineo 1000

À cliquer FoldDown



Le **sol organique PURLINE wineo 1000 à cliquer FoldDown** est un revêtement de sol en Bio polyuréthane de qualité supérieure. Ecuran, un composite de grande efficacité principalement fabriqué à partir d'huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie, constitue la base du revêtement.

Vous trouverez ci-dessous les règles de mise en œuvre qui vous permettront de réussir la pose du **sol organique PURLINE wineo 1000 à cliquer FoldDown**. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les spécifications techniques dans nos gammes de produits.

Informations générales importantes :

Avant la préparation, assurez-vous que la marchandise livrée est en bon état. Toute marchandise découpée ou posée ne peut faire l'objet d'aucune réclamation. Avant de procéder à la pose, vérifiez que les coloris et les lots sont homogènes. Ne posez dans une même pièce que des lames ou des carreaux provenant de lots identiques.

Pour la pose de sol **wineo 1000 à cliquer FoldDown**, il convient de respecter les directives de pose de Windmüller, les réglementations nationales en vigueur, ainsi que les consignes techniques et les règles de l'art.

Structure de la dalle :

Pour la réception du support, se référer au DTU 53.12

Le support doit être plan, résistant et rester sec en permanence. La tolérance de planéité ne doit pas dépasser 3 mm par mètre linéaire et 1 mm sous la règle de 10 cm. Les revêtements de sol textiles et les non-tissés aiguilletés doivent être retirés. De façon générale les anciens revêtements de sol seront retirés.

Avant de procéder à la mise en place du sol, le poseur doit s'assurer que le support est prêt à être installé, et au besoin signaler d'éventuelles réserves. Ces réserves concernent tout particulièrement :

- des irrégularités importantes,
- un support non suffisamment sec,
- un support fragile trop poreux et trop rugueux,
- des surfaces de supports souillées, p. ex. par de l'huile, de la cire, du vernis et des résidus de peinture,
- une surface trop élevée par rapport aux éléments de construction avec lesquels le sol doit faire raccord,
- une température de support inappropriée,
- des conditions ambiantes mal adaptées,
- l'absence de données sur le chauffage en cas de plancher chauffant,
- une bande de rive non saillante,
- l'absence de marquage de points de mesure pour les planchers chauffants,
- l'absence d'un plan des joints.

Lors de la pose d'un sol wineo 1000 à cliquer sur des planchers chauffants, il convient de respecter la norme EN 1264-2 (Chauffage par le sol - Systèmes et composants). La température de surface ne doit pas dépasser les 27°C. Pour les autres types de sols chauffants, nous vous prions de vous adresser au service technique de la société Windmüller GmbH. Pour prévenir les dommages dus à la dégradation sur les supports en bois. Prévoir une ventilation suffisante de la construction et, le cas échéant, la garantir.

Sol organique PURLINE | wineo 1000

À cliquer FoldDown

wineo
THAT'S FLOORING

Outils de pose (1) :

- Cutter à lame trapézoïdale
- Mètre rigide / souple
- Maillet à tête blanche en caoutchouc
- Cales d'espacement en périphérie
- Crayon / Règle
- Équerre



Acclimatation (2) :

Le sol **wineo 1000 à cliquer FoldDown** doit être acclimaté au moins 24 heures avant la pose en petites piles (3 maxi.) dans la pièce où auront lieu les travaux ou dans une pièce attenante selon les conditions indiquées ci-dessous.

Climat de la pièce :

- Température ambiante de la pièce > 18 °C (ne doit pas dépasser 26°C)
- Température du sol > 15 °C (ne doit pas dépasser 22 °C)
- Humidité relative de l'air < 65%
- Le niveau d'humidité du sous-sol <75% RH



Utilisation de la sous-couche silentComfort (3)

La pose du **wineo 1000 à cliquer FoldDown** doit être faite sur la sous couche **silentComfort**.

Cette sous-couche vous offre les avantages suivants :

- Affaiblissement acoustique des bruits de transmission ;
- Aide à la stabilité de l'ouvrage avec sa face supérieure poissante ;
- Amélioration du confort de marche ;
- Facilite la pose ;
- Barrière contre les interactions avec les supports existants.

Utiliser **silentComfort** lors de la pose sur :

- Parquet, chape de bois préfabriquée et autres produits dérivés du bois
- Sols plans en pierre naturelle, carreaux en céramique, marbre, grès cérame (conditions de jointoiement : < 5 mm de largeur / < 2 mm de profondeur et décalage en hauteur de dalle à dalle de max. 1 mm)
- Revêtements PVC compact collés
- Anciennes et nouvelles chapes ragrées

Les supports non mentionnés nécessitent l'approbation de la société Windmöller GmbH. Il est généralement recommandé d'enlever les anciens revêtements de sol afin d'éviter toute interaction et tout frottement. L'utilisation de supports non appropriés peut entraîner l'annulation de la garantie.



Sol organique PURLINE | wineo 1000

À cliquer FoldDown

wineo
THAT'S FLOORING

Pose du sol wineo 1000 à cliquer FoldDown

Joint de dilatation / Distances au bord :

Joint de dilatation : minimum 5mm de large en périphérie et contre tout obstacle fixe.

Respectez une distance de 5 mm avec tous les objets fixes qui se trouvent dans la pièce, comme les colliers de passage pour tuyau, les dormants en acier, etc. Ce joint de dilatation ne doit pas être comblé avec du silicone, des câbles électriques ou par d'autres objets et matériaux similaires.

Conseil : Utilisez des chutes du revêtement de sol en guise d'espaceurs.

Pose :

Posez les lames face à la principale source d'éclairage de la pièce. Pour améliorer l'effet visuel du sol dans des pièces longues et étroites, posez dans le sens de la longueur.

Travaillez toujours de la gauche vers la droite (4). Les languettes des lames « male » doivent être orientées vers le mur. Le film de protection de la sous couche silentCOMFORT sera retiré au fur et à mesure de la pose des lames. Veillez à faire coïncider les raccords d'extrémité avec rainure et languette et encliquetez-les en donnant un léger coup de maillet en caoutchouc blanc.

Marquez (5) l'élément à poser à l'extrémité de la pièce et découpez-le (6) avec précision en faisant en sorte de conserver l'écart d'au moins 5mm par rapport au bord.

Chaque pièce sera indépendante des autres en créant un joint de fractionnement au droit des portes.



Sol organique PURLINE | wineo 1000

À cliquer FoldDown

wineo
THAT'S FLOORING

Pour poser les rangées suivantes, placez la lame restante d'au moins 30 cm de long de la première rangée dans la rainure longitudinale de la rangée déjà posée selon un angle d'environ 30°, puis abaissez-la en appuyant légèrement dessus (8). Prenez la lame suivante, introduisez-la selon un angle d'également 30° dans le sens longitudinal dans la lame déjà posée au sol de la première rangée en la plaçant le plus près possible de la tête de la lame posée précédemment (9) et verrouillez-la comme décrit ci-dessus (10).

Pour poser les rangées suivantes, procédez de la même façon.

Pour la pose de la dernière rangée, on mesure l'écart entre le mur et la rangée posée pour découper la lame. Idéalement, la dernière rangée doit correspondre à la moitié de la largeur d'une lame. Pensez au joint de dilatation de 5mm de large.



Profils de dilatation

Dans les pièces d'une superficie continue de 150 m², le sol peut être posé sans joint en tenant compte du double espace au bord (env. 10 mm). La longueur des côtés ne doit pas dépasser 12,50 m. Dans les pièces très longues et étroites, utilisez des profils de dilatation appropriés. Les surfaces interrompues par des éléments de construction (piliers, murs de séparation, entrées ou éléments similaires) doivent être séparées à hauteur de ces éléments par des joints de dilatation selon la superficie (au moins 5 à 10 mm).

Ne jamais installer de plinthes, de profilés de transition ou de finition en les fixant au sol.

Sol organique PURLINE | wineo 1000

À cliquer FoldDown



Consignes importantes pour la fin de la pose

- Retirer tous les espaceurs.
- Le sol **wineo 1000 à cliquer FoldDown** ne doit à aucun moment être fixé au support. Ne fixer le revêtement de sol ni au support ni aux meubles ou autres éléments fixes.

Particularités et exceptions

- Dans les vérandas ou des espaces semblables avec vitrages en toiture de grande surface, l'utilisation du **wineo 1000 à cliquer FoldDown** doit être considérée comme non admise en raison des fluctuations extrêmes du climat ambiant et doit avoir l'accord et l'autorisation de Windmöller GmbH.
- En cas d'utilisation de joints silicones/ mastic acrylique de comblement, ces points seront d'abord équipés d'un fond de joints (voir accessoire Réf. PPEA1Silb) et d'ensuite les recouvrir de joint silicone/ mastic acrylique afin de faire adhérer les deux surfaces. Les joints étanches à élasticité durable doivent être considérés comme des joints d'entretien ; ils doivent être régulièrement vérifiés ou contrôlés quant à leur performance fonctionnelle et, le cas échéant, être remplacés.
- Respecter un jeu périphérique de 10 mm dans le cas de pièce soumises à un fort rayonnement solaire (le cas échéant utilisation du profilé de terminaison PPECSilb).
- Nos **revêtements de sol organiques PURLINE** satisfont à plusieurs égards les exigences de qualité les plus élevées. Il en va de même pour la résistance à la lumière selon EN 105- B02. L'intensité des rayons UV naturels ne pouvant toutefois jamais totalement être simulée lors d'un essai normalisé, des phénomènes de décoloration ou d'altération partielle de la couleur peuvent survenir dans les espaces soumis à un fort rayonnement UV et sans ombrage suffisant.
- Prévoir une barrière de rayonnement à la chaleur suffisante près des cheminées et des poêles (p. ex. plaques de verre ou de métal au sol). Les dimensions varient en fonction de la puissance de chauffe de la cheminée ou du poêle. Veuillez dans ce cas à respecter les instructions du fabricant.
- Le sol **wineo 1000 à cliquer FoldDown** doit être désolidarisé de tous les meubles fixes ou des éléments d'ameublement, comme des cuisines intégrées, îlot central etc.
- Avec les meubles de charge statique élevée, répartir la charge correctement en fonction du poids de chaque meuble (par ex. plaques de répartition de la charge).

Nettoyage et entretien :

Veillez observer à cet effet nos recommandations détaillées relatives au nettoyage et aux produits de nettoyage à l'adresse www.wineo.de.

La parution des présentes instructions de pose (version 01/2023) annule et remplace toutes les versions antérieures.